Хладагент R134a

Таблица зависимости давления (**P**) от температуры (**T**)

https://freons.xyz/

* В таблице указано абсолютное давление

T, °C	P, кПа	P, бар
–100	0,57	0,0057
–99	0,63	0,0063
–98	0,70	0,0070
–97	0,77	0,0077
–96	0,86	0,0086
–95	0,95	0,0095
–94	1,04	0,0104
–93	1,15	0,0115
–92	1,27	0,0127
–91	1,40	0,0140
–90	1,53	0,0153
–89	1,68	0,0168
–88	1,84	0,0184
–87	2,02	0,0202
–86	2,20	0,0220
–85	2,41	0,0241
–84	2,63	0,0263
–83	2,86	0,0286
–82	3,11	0,0311
–81	3,39	0,0339
–80	3,68	0,0368
–79	3,99	0,0399
–78	4,33	0,0433
–77	4,69	0,0469
–76	5,07	0,0507
–75	5,48	0,0548
–74	5,92	0,0592
–73	6,39	0,0639
–72	6,89	0,0689
–71	7,42	0,0742
–70	7,98	0,0798
–69	8,58	0,0858
–68	9,22	0,0922
–67	9,89	0,0989
–66	10,61	0,1061
–65	11,37	0,1137
–64	12,18	0,1218
–63	13,03	0,1303
–62	13,93	0,1393
–61	14,88	0,1488
–60	15,89	0,1589
–59	16,95	0,1695
–58	18,07	0,1807
–57	19,25	0,1925

T, °C	P, кПа	P, бар
–56	20,49	0,2049
–55	21,80	0,2180
–54	23,17	0,2317
–53	24,62	0,2462
–52	26,14	0,2614
–51	27,73	0,2773
–50	29,41	0,2941
–49	31,16	0,3116
–48	33,00	0,3300
–47	34,93	0,3493
–46	36,95	0,3695
–45	39,06	0,3906
–44	41,27	0,4127
–43	43,58	0,4358
–42	45,99	0,4599
–41	48,51	0,4851
–40	51,14	0,5114
–39	53,88	0,5388
–38	56,74	0,5674
–37	59,72	0,5972
–36	62,83	0,6283
–35	66,07	0,6607
–34	69,43	0,6943
–33	72,93	0,7293
–32	76,58	0,7658
–31	80,36	0,8036
–30	84,29	0,8429
–29	88,37	0,8837
–28	92,61	0,9261
–27	97,02	0,9702
–26	101,58	1,0158
–25	106,32	1,0632
–24	111,22	1,1122
–23	116,31	1,1631
–22	121,57	1,2157
–21	127,02	1,2702
–20	132,67	1,3267
–19	138,50	1,3850
–18	144,54	1,4454
–17	150,78	1,5078
–16	157,23	1,5723
–15	163,90	1,6390
–14	170,78	1,7078
–13	177,89	1,7789

Хладагент R134a

Таблица зависимости давления (**P**) от температуры (**T**)

https://freons.xyz/

* В таблице указано абсолютное давление

T, °C	P, кПа	P, бар
–12	185,22	1,8522
–11	192,79	1,9279
–10	200,60	2,0060
–9	208,65	2,0865
–8	216,95	2,1695
–7	225,50	2,2550
–6	234,32	2,3432
–5	243,39	2,4339
–4	252,74	2,5274
–3	262,36	2,6236
–2	272,26	2,7226
–1	282,45	2,8245
0	292,93	2,9293
1	303,70	3,0370
2	314,77	3,1477
3	326,16	3,2616
4	337,85	3,3785
5	349,87	3,4987
6	362,21	3,6221
7	374,88	3,7488
8	387,88	3,8788
9	401,23	4,0123
10	414,92	4,1492
11	428,97	4,2897
12	443,37	4,4337
13	458,11	4,5811
14	473,25	4,7325
15	488,78	4,8878
16	504,68	5,0468
17	520,98	5,2098
18	537,67	5,3767
19	554,76	5,5476
20	572,25	5,7225
21	590,16	5,9016
22	608,49	6,0849
23	627,25	6,2725
24	646,44	6,4644
25	666,06	6,6606
26	686,13	6,8613
27	706,66	7,0666
28	727,64	7,2764
29	749,04	7,4904
30	771,02	7,7102
31	793,43	7,9343

T, °C	P, кПа	P, бар
32	816,28	8,1628
33	839,66	8,3966
34	863,53	8,6353
35	887,91	8,8791
36	912,80	9,1280
37	938,20	9,3820
38	964,14	9,6414
39	990,60	9,9060
40	1017,61	10,1761
41	1045,16	10,4516
42	1073,26	10,7326
43	1101,93	11,0193
44	1131,16	11,3116
45	1161,01	11,6101
46	1191,41	11,9141
47	1222,41	12,2241
48	1253,95	12,5395
49	1286,17	12,8617
50	1319,00	13,1900
51	1352,44	13,5244
52	1386,52	13,8652
53	1421,23	14,2123
54	1456,58	14,5658
55	1492,59	14,9259
56	1529,26	15,2926
57	1566,61	15,6661
58	1604,63	16,0463
59	1643,35	16,4335
60	1682,76	16,8276
61	1722,88	17,2288
62	1763,72	17,6372
63	1805,28	18,0528
64	1847,47	18,4747
65	1890,54	18,9054
66	1934,36	19,3436
67	1978,94	19,7894
68	2024,28	20,2428
69	2070,42	20,7042
70	2117,34	21,1734
71	2165,08	21,6508
72	2213,63	22,1363
73	2263,01	22,6301
74	2313,23	23,1323
75	2364,31	23,6431

Хладагент R134a

Таблица зависимости давления (**P**) от температуры (**T**)

https://freons.xyz/

* В таблице указано абсолютное давление

T, °C	P, кПа	P, бар
76	2416,25	24,1625
77	2469,08	24,6908
78	2522,79	25,2279
79	2577,42	25,7742
80	2632,97	26,3297
81	2689,46	26,8946
82	2746,90	27,4690
83	2805,31	28,0531
84	2864,70	28,6470
85	2925,11	29,2511
86	2986,54	29,8654
87	3049,01	30,4901
88	3112,55	31,1255
89	3177,10	31,7710
90	3242,87	32,4287
91	3309,78	33,0978
92	3377,85	33,7785
93	3447,13	34,4713
94	3517,65	35,1765
95	3589,44	35,8944
96	3662,57	36,6257
97	3737,09	37,3709
98	3813,08	38,1308
99	3890,64	38,9064
100	3969,94	39,6994